MITSUBISHI

三菱 住宅用 太陽光発電システム

パワーコンディショナ

形名

PV-PN04B2 PV-PN05B

取扱説明書

お客さま用



●正しく安全にお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みく ださい。

特に「安全のために必ず守ること」はご使用の前に必ずお読みください。

- ●取扱説明書はお使いになるかたがいつでも見られるところに、保証書と共に保存して、必要なときにお役立てください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確めて販売店からお受け取りください。

1 日照があれば発電

太陽光発電システムは、太陽エネルギーである太陽光により発電するため、日照があればいつでも発電できます。

2 国の支援と電力会社が協力

平成6年度より住宅用太陽光発電システムモニター事業制度による助成金制度が適用されています。また、電力会社が余った電気を買い取る「売電」制度による協力体制が確立しています。

3 売電·買電

商用電源と連系していますので、太陽電池の発電量が家庭内の電気機器の消費電力より多い場合は、余った電気を電力会社へ売ること(売電)ができます。逆に夜間や太陽電池の発電量だけでは家庭内の電気機器の消費電力をまかないきれない場合は、不足分を電力会社から買い受けます。(買電)

4 停電時の発電

停電中でも日照があればこのシステムの専用コンセントを使って家庭内電気機器(100V・1500Wまで)を動かすことができます。……(パワーコンディショナの自立運転機能)

| はじめに | ページ |
|--------------|----------|
| 安全のために必ず守ること | 4~5 |
| 各部のなまえとはたらき | ·····6~7 |
| ご使用のまえに | 8 |

| 使いかた | ページ |
|---------------|-----|
| 通常の使いかた…連系運転 | 9 |
| 停電時の使いかた…自立運転 | 10 |
| 積算発電電力を表示するには | 11 |
| 液晶表示部に表示される内容 | 12 |

| 点検とアフターサービス | ページ |
|--------------|--------|
| 点検とお手入れ | 13 |
| 「故障かな?」と思ったら | 14 |
| 仕様 | 15 |
| 保証とアフターサービス | ·16~17 |
| 記録 | ·18~20 |

分解禁止 │ ● 按触禁止 | ● 振ばぬがう

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を △注意の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの

開けない

誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

接触禁止 静 振成必折う

パワーコンディショナ・接続箱のふたを

⚠警告

分解・改造しない



(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま 相談窓口にお問い合わせください。

パワーコンディショナの通気孔から金属

(内部に触れると感電する場合があります)





(感雷する場合があります)

や水を入れない

太陽雷池モジュールを踏まない



(ガラスがわれて感電したり、すべってけがをす る原因になります)

自立運転出力コンセントと商用電源を接 続しない



(感電や故障する場合があります)


太陽電池モジュールが取付けられている 屋根に登る場合は、パワーコンディショ ナの運転スイッチを「切」にする



(アースが不十分な場合、感電するおそれがあり ます)

⚠注意

パワーコンディショナ・接続箱の上には 物を置かない



(火災・感電・けがの原因になります)




(架台の固定にゆるみや異常があると落下してけ がをする場合があります)

運転中や停止直後にパワーコンディショ ナの上側通気口付近をさわらない



(高温のためやけどをする恐れがあります)

パワーコンディショナ・接続箱に冷気や 蒸気をあてない



(露がつき漏電・焼損の原因になります)

パワーコンディショナ・接続箱をぬれ雑 布でふかない




パワーコンディショナの通風口をふさがない




(火災の原因になります)

お願い

- ■パワーコンディショナ・接続箱周辺を下記の状態にしないでください。 ・高温(40℃以上)・多湿(90%以上)・油煙が多い・ほこりが多い (部品の劣化ばかりか焼損の原因にもなります)
- ■パワーコンディショナ・接続箱にテレビやラジオを近づけないでください。 (電波障害が発生する原因になります)





②接続箱

太陽電池アレイからのケーブルを接続箱の内部で1対にしてパワーコンディショナに送ります。

③パワーコンディショナ 太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換します。 PV-PN04B2 通気口 運転ランプ 自立運転出力コンセント 液晶表示部 運転状態やエラー状態 自立運転時、家庭内の電気機器 を表示します。 のプラグを差し込みます。 異常ランプ 直流側開閉器 異常時点灯 運転切換スイッチ 連系ランプ 系統と連系している 連系運転と自立運転を切換え 時点灯 電力量表示ボタン 運転スイッチ PV-PN05B 通気口 運転ランプ 直流側開閉器 液晶表示部 運転状態やエラー状態 自立運転出力コンセント を表示します。

④電力量計(市販品)

異常ランプ

異常時点灯

連系ランプ

系統と連系している

時点灯

【売電用電力量計】 電力会社に売却する電力量を計量します。 【買電用電力量計】 電力会社から購入する電力量を計量します。

電力量表示ボタン

⑤屋内分電盤(市販品)

電力を屋内配線に分配します。通常の分電盤にこのシステム専用ブレーカが必要です。

自立運転時、家庭内の電気機器

運転切換スイッチ

連系運転と自立運転を切換え

運転スイッチ

のプラグを差し込みます。

で使用のまえに

- ●工事が完了しましたら電気工事店等により竣工検査が実施 されたことを確認してください。
- ●電力会社との協議・申請に必要な書類の確認をしてください。 書類は必ず保管してください。

電力会社との協議・申請に必要な書類

- ・照会依頼書(電力系統への自家用発電設備の連系に関する照会)
- ・受電申込書(新設・増設の場合に提出。低圧電気使用申込書)
- ・余剰電力購入依頼書(自家用発電設備の系統連系に伴う余剰電力 の購入申込み)
- ・連系申込書(電力系統への自家用発電設備の連系に関する申込み)
- ・電力受給契約書
- ・給電申込書
- ●パワーコンディショナの運転操作は連系運転と自立運転があります。
 - <通常の使いかた……連系運転>

太陽電池で発電した電力を家庭内のコンセントに供給します。発電量の多いとき(晴天日の 昼間)は家庭内の電気製品で使い切れずに余った電力を電力会社に売ります(売電)。発電 量の少ないとき(雨・曇天日)や夜間は不足分を電力会社から買います(買電)。

<停電時の使いかた……自立運転>

停電の時でも日照があればパワーコンディショナを運転させ、発電した電力を自立運転出力コンセントに供給(AC100V、最大1500W)します。ただし、日照条件によっては発電量が少ないため1500Wまで使用できない場合があります。

●売電の請求のしかた

太陽光発電システムで発電され余った電力は、電力会社が購入しますので、電力受給契約書に基づき電力会社へ料金請求の手続きを行ってください。

そのため電力会社の立ち会いの上、毎月の売電量の検針が必要です。検針した売電量を電力会社へ請求してください。

●天候が変化したときは


パワーコンディショナの運転切換スイッチが「連系運転」のときは、商用電力と連系しますので、雨、くもりなど気象条件による発電不足は商用電力でおぎなわれ、通常通り使用できます。


●太陽電池モジュールのガラスが割れた場合

投石などにより、万一太陽電池モジュールのガラスが割れた場合は発電しなくなったり、感電やけがの恐れがあります。パワーコンディショナの運転スイッチを「切」にしてお買上げの販売店に修理を依頼してください。

通常の使いかた・・・・・連系運転

●下記の操作を一度行えば自動的に発電し、以後の操作は不要です。






連系ランプ

ΧŦ

条件により運転開始 までに最大約5分間 かかります。

停電時の使いかた・・・・・自立運転

- ●停電時でも日照があればパワーコンディショナを操作して発電電力を得られます。
- ●停電が復帰したときは運転切換スイッチを「連系運転」に切換えてください。
- ●夜間の停電は連系運転にしてそのまま復帰をお待ちください。
- ●毎日自立運転で使用する場合は、その都度運転スイッチを入れ直してください。



積算発電電力量を表示するには ●積算発電電力量は次の2種類が表示されます。 ・一定期間積算発電電力量 (リセットできます) 総積算発電電力量 (リセットできません) ●表示のしかた ΧŦ 表示部·操作部 操作手順 ・運転スイッチ「入」状 一定期間積算 総積算発電電力量 態で異常ランプは消灯 電力量表示ボタンを 発電電力量 していること。 押す · 連系運転時 · 自立運転 @ 752[1694]kWh (#) (O 時どちらでも表示する 異常 電力量 運転 ことができます。 表示 入/切 左図は連系運転時を示 す。 10秒間表示する ●一定期間積算発電電力量のリセットのしかた XŦ 表示部·操作部 操作手順 · 一定期間積算発電電力 量の表示がOに戻りま 電力量表示ボタンを (#) (O す。 0 O[16943kWh 5秒以上押し続ける 電力量運転 異常 表示 入/切

液晶表示部に表示される内容

- ●液晶表示及び各ランプを使ってそのときの運転状態をお知らせします。
- ●日照の少ないときや、夜間は機器の電力消費をおさえるために液晶表示・ランプは全て消灯します。

| | | | ランプ | | 内容 | |
|----|---|-------------|-------------|-----|--|--|
| | 液晶表示 | 運転 | 連系 | 異常 | ra n | |
| | | 0 | 0 | 0 | 運転スイッチが「切」です。 | |
| 油 | (ס פיליב ייני | .ф: | . 0 | 0 | 発電準備中です。パワーコンディショナが運転 動作を開始しました。 | |
| 連系 | }Q; ≖∎≣≣ 3.0kW | ; | . | 0 | 発電中です。発電電力 (kW) をイメージと数値 で表します。 | |
| 運 | ! Q | : Ø: | 0 | 0 | 日照が少ないため発電を停止しています。日照 | |
| 転 | .¥ 1177 3737 727 | Ä. | ; | 0 | が回復し安定するまで待機状態となります。 | |
| 時 | !Q VD7177 150 | :ф: | . 0 | . 0 | 連系保護機能が動作しています。最大約5分後 に発電を開始します。 | |
| | !Q 747° 25±9 | :0 : | 0 | 0 | 停電中です。 | |
| | @ 752[1694]kWh | . | : •(| . 0 | 積算発電電力量を表わします。 | |
| | 夢 ジ ^ャ リックシテン モート [*] | 0 | . 0 | 0 | 運転切換スイッチを「連系運転」から「自立運転」 に切換えた後や、前日に自立運転を使用した翌朝 などにこの表示になります。運転スイッチを押 し直せば運転を再開できます。 | |
| 自 | ÿ ÿ° 1>t° ₹17 | ф : | 0 | 0 | 発電準備中です。パワーコンディショナが運転 動作を開始しました。 | |
| 立 | 夢ジ*リッウンテン 60Hz | . | | : 0 | 自立運転出力コンセントが使用可能です。 | |
| 運 | !夢 カツテキンリョウ フソク | Ó | 0 | 0 | 日照が少ないため発電を停止しています。日照 が回復し安定するまで待機状態となります。 | |
| 転 | ! # 15Aオ−n°− | XQ. | | 0 | 自立運転出力コンセントからの使用電流が上限の15A(1500W)を超えたため停止しています。 消費電力の少ない電気製品に変えて、運転スイッチを押し直してください。 | |
| 時 | !夢力デャンリュウ イジャョウ | * | . 0 | 0 | 現在自立運転出力コンセントに接続している電気製品は運転開始時の電流が大きいため使用できません。別の電気製品に変えてから、運転スイッチを押し直してください。 | |
| | @ 752[1694]kWh | ;∳< | 0 | 0 | 積算発電電力量を表わします。 | |

[☀] 点灯、 ☀ 点滅、 ○ 消灯を示します。

点検とお手入れ

- ●太陽光発電システムを長年安全にご使用いただくために定期点検をお買上げの販売店 に依頼してください。費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。 (お客さまご自身での点検は感電の恐れがありますから行わないでください)
- ●電気事業法により4年に1度の定期点検が定められています。

定期点検

当社では定期点検制度を設けています。お買上げの販売店に一度お申し込みいただくと4年ごと に定期点検を実施いたします。

地震・強風・大雪の後の点検

⚠注意

地震・強風・大雪の後は点検を受ける (架台の固定にゆるみや異常があると落下してけ がをする場合があります)






太陽電池モジュールのガラス表面の清掃

通常の汚れは発電には問題ありませんが、鳥のふん、火山灰、油煙などがつき、ガラス表面が著しく汚れた場合は、発電効率が低下して発電量が少なくなります。この場合はお買上げの販売店にご相談ください。

【パワーコンディショナのお手入れ

- ●お手入れの前に必ず運転スイッチを「切」にしてください。
- ●通気口のほこりを定期的(一か月に1回程度)に掃除機で吸い取ってください。

運転中や停止直後はパワーコンディショ ナの上側通気口付近をさわらない



(高温のためやけどをする恐れがあります)



(感電の原因になります)

「故障かな?」と思ったら

- ●最大発電電力は、システム発電容量の7割程度が目安です。(日照条件等により異なります)
- ●商用電源電圧が高い場合、出力電力が極端に低くなることがあります。お買上げの販売店にご相談ください。
- ●パワーコンディショナが動作しなかったり、異常ランブ点灯やエラーメッセージが表示された場合は下記を参考に処置してください。

| された場合は下記を参考に処置してください。 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 表示 | 原因 | 処置方法 | | | | |
| 何も表示が でない | 日照が少ないときや夜間は 表示部には何も出ません。 | 日照があれば自動的に表示が出ま す。(夜間は表示は出ません) | | | | |
| 連系運転時 !Q レンパイチ 150 が表示される | 停電がありませんでしたか? | 停電が復帰すれば2~5分後に自動的に発電開始します。 | | | | |
| 連系運転時 [!Q テイデンチュウ が表示される | 分電盤のパワーコンディショ ナ専用ブレーカが 「切」 になっていませんか? | 「入」にします。 2〜5分後に自動的に発電開始しま す。 | | | | |
| | 表示部に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 運転スイッチを一旦「切」にして 再度「入」にします。 | | | | |
| 自立運転時 十分日照があるが 発電しない。 | 表示部に 「リー ハッラドンリョウ フック」が表示 されていませんか? | 自立運転出力コンセントにつない だ電気製品を動かすだけの電力が 発電されていません。消費電力の少 ない製品に換えてください。 | | | | |
| 見るでものです。 自立運転出力(専用コンセント)につないだ電気製品が動かない。 | 表示部に [! 15Aオーパー] が表示 されていませんか? | 使用できる電流(15A)を超えたことによる運転停止です。消費電流が少ない製品に換えて運転スイッチを押し直してください。 | | | | |
| | 表示部に 「サルカデンリュウ イジョウ 」が表示 されていませんか? | 自立運転出カコンセントにつない だ電気製品は運転開始時の電流が 大きいため使用できません。別の製 品に換えて運転スイッチを押し直し てください。 | | | | |
| 自立運転時 違った周波数が出る (例) <u>単いりかた。60Hz</u> 50Hz地域の場合 | 一度も連系運転をしていませ んか? | 連系運転時にその地域の周波数を 判断して表示します。連系運転に切 換えてその後自立運転にします。 | | | | |
| 異常ランプ点灯 表示部が (例) !エラー ハッセイ E-** または ■■■■■■■ を表示する | 安全装置が作動しました。 | 運転スイッチを一旦「切」にして再度「入」にして、異常ランプが消灯、エラー表示されていないことを確認します。 | | | | |
| | ないとき、または !tイテイチ エラー ッチを「自立運転」側にして、お買上げ | が表示されたときは運転スイッチを の販売店に修理をお申しつけください。 | | | | |

仕様

●パワーコンディショナ

| 形名 | | PV-PN04B2 | PV-PN05B | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| 定格入力電圧 | | DC210V | DC234V | | |
| 入力電圧範囲 | | DC115~350V | | | |
| 最大入力電 | 流 | 20A | 27A | | |
| 定格出力電圧 | | AC202V、50/60Hz | | | |
| 定格出力 | | 3.3kW | 5.0kW | | |
| 電力変換効率 | | 96% (最大) | 95% (最大) | | |
| 出力基本波力率 | | 0.95以上 | | | |
| 高調波歪み率 | | 総合5%以下、各次3%以下 | | | |
| 夜間消費電力 | | 0.1W以下 | | | |
| 騒音値 | | 36dB以下(Aレンジ、正面1m、15kHz以下) | | | |
| 外形寸法 | 幅430×奥行140×高さ240mm 幅635×奥行170×高さ25 | | 幅635×奥行170×高さ250mm | | |
| 質量(本体 | のみ) | 13kg | 22kg | | |
| | インバーター方式 | 電圧型電流制御方式 | | | |
| 主回路方式 | スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | | | |
| 工四品刀式 | 絶縁方式 | トランスレス方式 | | | |
| | 電気方式 | 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | | | |
| 保護機能 | 連系保護 | OV、UV、OF、UF | | | |
| INDENZIN | 単独運転検出 | 受動的方式、 | 能動的方式 | | |

システムに不具合があった場合に記入しておくと便利です。

生 月

不具合の内容

問い合わせ先

依頼先(具体的に)

点検・修理の内容

ıŀ 期

お買上げ年月日

お買上げ店名

(電話番号)

所)

(住

点 検・修 理 費

 \blacksquare

修理・取扱い・お手入れなどの ご相談はまず、お買上げの販売 店へお申しつけください。

お困りの場合は右一覧表で

- ●修理のお問合わせは「修理窓口」へ
- ●その他のお問合わせは「一般相談窓口 | へ

保証書 (別添付) について

- ■保証書は、必ず「お買上げ日・販売名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取り
- ■内容をよくお読みのあと、大切に保存してくだ さい。

保証期間…お買上げ日から1年間。

(ただし、太陽電池モジュール出力については10 年間です)

補修用性能部品の最低保有期間は

■当社は、この住宅用太陽光発電システムの補修 用性能部品を製造打切後11年間保有しておりま す。補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

『「故障かな?」と思ったら』 にしたがってお調べ ください。なお、不具合があるときは、運転スイ ッチを切り、必ず運転切換スイッチを 「自立運転」 にしてお買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させて いただきます。

- ■ご連絡いただきたい内容
- 1. 三菱住宅用太陽光発電システム
- 2. 形名
- 3. お買上げ年・月・日
- 4. 故障内容
- できるだけ具体的に
- 5. 住所·名前·電話番号 付近の目印なども

転居されるときは

有資格者による工事が必要ですので、お買上げ の販売店にご相談ください。

なお移設に要する費用はお買上げの販売店にご 相談ください。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

お買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





ご相談窓口へ 冬 口窓町8

修理窓口

北海道地区

- 札 幌(011) 221-8951 | 室 蘭(0143) 45-5781
- L幌市中央区北2条東 13-25 旭 川(0166) 26-5580
- 北 見(0157) 25-7045
- 北見市柏陽町 577-60
- 釧路市裏多町 2-25
- 帯 広(0155)35-3111
- 室蘭市車町 1-17-19
- 苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18 小 樽(0134)33-3380
- 釧路(0154)24-1355 函館(0138)49-0345

秋田市八橋三和町 19-36

東北地区

- 青 森(0177)73-8381 秋 田(018)865-4471 弘 前 (0172) 32-6535
 - 横 手(0182)32-1785 弘前市大字青山 4-20-3
- 八 戸 (0178) 28-8544 八戸市長苗代字下亀子谷地6-8
- 大館(0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44 山 形 (023) 624-0018
- む つ(0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7 盛 岡(019)637-7454
- 酒 田 (0234) 22-8533 酒田市北新橋 2-14-3
- 盛岡市羽場13地割 30-11 水 沢 (0197) 25-4511
 - 鶴 岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
- 水沢市卸町 2-3 釜 石(0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1
- 米 沢 (0238) 37-5554
- 仙 台(022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23 気仙沼 (0226) 23-8485
- 福島(024)534-7123 福息市御山字田中 58 郡 山(0249)59-6543
- 石 巻 (0225) 95-9111 石巻市門紹字四番谷地 16-268
- 郡山市喜久田町卸 1-76-1 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
- 古 川(0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1
- 原 町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷御台域町鶴巻 75.8

| | | |
|------|------|--|

三菱住宅用太陽光発電システム

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111